

PROTOCOLE DE SOIN

→ Avant la séance

Préconisez à votre client de réaliser un gommage la veille ou le jour même de sa séance afin d'affiner le grain de peau et permettre un résultat encore plus durable et lumineux.

Au niveau du visage & décolleté, préconisez à votre client de venir démaquillé ou sinon prévoir une eau micellaire/un lait démaquillant pour démaquiller juste le teint (il pourra conserver les yeux et les lèvres maquillés). Le soin peut être appliqué sur un teint maquillé, toutefois le résultat sera moins durable.

→ Pendant la séance

-Utilisez un bandeau pour venir tirer les cheveux vers l'arrière et dégager le visage au maximum (si les cheveux ne sont pas suffisamment tirés en arrière, un léger dépôt est possible, il faut donc prévoir de retirer ce dernier en époussetant avec un simple mouchoir en fin de prestation)

-Sélectionnez la fiole visage ou corps et vissez-la sur le dessus de votre aérographe

-Remplissez votre fiole de lotion Bronzag'Expert + :

- Visage & décolleté : 1 graduation de la fiole visage
- Visage, buste & bras : 3 graduations de la fiole visage
- Jambes entières : 4 graduations de la fiole visage
- Corps entier (visage inclus) : jusqu'à la dernière graduation de la corps (soit 14 graduations)

-Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton 1

-Sélectionnez le mode désiré (grâce aux 3 boutons) en fonction de la carnation de la personne :

- 1 : peaux celtiques, peaux très claires
- 2 : peaux européennes, peaux claires à moyennes
- 3 : peaux méditerranéennes, peaux moyennes à mates

Attention : Pour un corps, optez toujours pour le Mode 3

-Placez l'aérographe à environ 30 centimètres de distance de la peau

-Pour l'aérographe visage : appuyez sur le bouton poussoir puis tirer à fond vers l'arrière pour débiter la pulvérisation / Pour l'aérographe corps : appuyez simplement sur la gâchette pour débiter la pulvérisation

-Réalisez des petits mouvements circulaires sur l'ensemble des zones à brumiser en repassant plusieurs fois sur chaque zone (sur le visage, veillez à ne pas accentuer la zone T et sur le corps, n'insister pas trop sur les zones présentant des plis (notamment le cou, les coudes et les genoux)).

Selon le type de peau, le temps de séchage du soin bronzant varie. Pour accélérer ce dernier et permettre à votre client de quitter votre établissement la peau complètement sèche, vous pouvez réaliser un séchage grâce à l'aérographe visage en appuyant simplement sur le bouton poussoir sans tirer vers l'arrière (environ 1 minute pour un visage & décolleté et 5 minutes pour un corps complet).

→ Après la séance

Votre client doit éviter de toucher sa peau sur les zones concernées car le soin est en train de pénétrer dans la peau et il ne faut pas déplacer la matière jusqu'à que celle-ci soit 100% sèche.

Votre client ne doit pas appliquer d'eau ni de produit sur les zones concernées pendant les 6 heures suivant la séance. Pour un résultat encore plus prononcé, vous pouvez conseiller à votre client de poursuivre au-delà des 6 heures durant toute la nuit.

Une fois les 6 heures ou la nuit écoulées, le peau peut être nettoyée avec les produits utilisés habituellement. Le surplus de produit qui reste naturellement en surface de la peau disparaîtra lors du nettoyage avec un coton/une serviette. Si votre client conserve le soin durant la nuit, ce surplus peut se déposer sur la taie d'oreiller (il faut donc veiller à la protéger au préalable, sinon un lavage habituel en machine à laver suffira).

Dès le lendemain de la séance, votre client doit poursuivre sa routine hydratation peau pour une plus grande durabilité du soin bronzant.

Pour une démonstration vidéo d'application, flashez ce QR Code



QUESTIONS FRÉQUENTES

Peut-on appliquer le soin sur tout type de peau ?

Le soin bronzant Sun Cosmetics France peut s'appliquer sur tout type de peau (peaux normales, mixtes, sèches, grasses, etc).

Comment procéder pour appliquer le soin Bronzag'Expert sur un peau mature qui présente des rides/ridules ?

Il est possible d'appliquer le soin Bronzag'Expert sur une peau mature. Pour ce faire, il suffit d'appliquer le produit sous forme de deux passages. Lors du premier passage, il faut légèrement tirer la peau vers l'extérieur pendant la brumisation pour lisser et diffuser le produit. Lors du deuxième passage, il ne faut plus tirer la peau lors de la brumisation. Cela va permettre d'obtenir un résultat uniforme et durable.

Est-ce que le soin Bronzag'Expert peut accentuer des taches pigmentaires ?

La mélanine est le pigment responsable notamment de la couleur de la peau. Certaines personnes peuvent avoir une pigmentation inégale de la peau, ce qui se manifeste sous la forme de taches brunes ou pigmentaires. Lorsque la mélanine est activée, elle peut se concentrer davantage dans ces zones déjà pigmentées, rendant les taches brunes plus visibles. Nous vous conseillons donc de brumiser le produit très légèrement sur ces zones-ci afin d'éviter d'intensifier ces petites taches et apporter un résultat homogène.

En cas de tache pigmentaire plus importante et localisée, vous pouvez avant la pulvérisation déposez une petite touche de crème ou de fond de teint sur la tache. Une fois la brumisation terminée, retirez l'excédent de crème.

Peut-on appliquer le soin sur une personne présentant certaines dermatoses (par exemple : eczéma, psoriasis, acné, couperose, rosacée, herpès, vitiligo, etc) ?

Le soin Bronzag'Expert est un soin composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et sans paraben. Nous recommandons toutefois d'avoir l'avis favorable d'un professionnel de santé (médecin, dermatologue, etc) avant de réaliser la prestation. Par la suite, vous pouvez procéder à un test au niveau de l'avant-bras pour observer comment la peau réagit avant de l'appliquer sur le visage ou le corps entier.

Le résultat sera-t-il probant même sur une personne qui a le teint très pâle et qui ne bronze pas naturellement au soleil ?

Une peau très pâle a naturellement des difficultés à bronzer au soleil. Le soin bronzant Bronzag'Expert va pouvoir stimuler la mélanine plus rapidement. Nous conseillons sur ce type de carnation de procéder de la manière suivante : réalisez une première séance en suivant le protocole de soin puis une deuxième séance 3 ou 4 jours après afin d'obtenir un résultat probant et durable.

Il y a-t-il une technique particulière pour réaliser un corps entier ?

Pour réaliser un corps entier, il faut toujours opter pour le mode 3 sur l'appareil. Nous vous conseillons ensuite de placer votre client debout afin de pouvoir circuler autour de lui. Vous pouvez commencer par le visage puis la face avant et finir par la face arrière. Il faut simplement éviter de brumiser les paumes des mains et des pieds.

Petit conseil : Au niveau des zones présentant des petits plis de peau comme le cou, les coudes et les genoux, nous vous conseillons de ne pas trop insister lors de la brumisation. Cela va permettre au produit de ne pas se nicher dans ces zones-ci.

Quelle est la fréquence idéale pour réaliser le soin Bronzag'Expert ?

Le soin bronzant a une tenue constatée par huissier de justice jusqu'à 9 jours. Toutefois, il n'y a pas de contre-indications quant à la fréquence d'utilisation donc votre client peut par exemple revenir au bout de 7 jours pour plus d'intensité.